



Tiras guardallaves inteligentes.

Elija una solución bloqueable/no bloqueable. Se monta fácilmente en la pared o en un armario de seguridad.


¡NUEVO!



KEYRACK

Tiras guardallaves inteligentes para montaje en la pared o en un armario.

Empareje las llaves con la clavija IntelliPin y colóquelas en las tiras bloqueables/no bloqueables del sistema KeyRack, directamente en la pared o en un armario. Ver y controlar todas las llaves almacenadas no puede ser más fácil. KeyRack permite ampliar el almacenamiento inteligente de llaves hasta un máximo de 66 tiras y 924 posiciones únicas. Conseguirá la visibilidad máxima montándolas directamente en la pared y la seguridad máxima montándolas en uno o más armarios de seguridad. Usted elige.



El sistema KeyRack ofrece flexibilidad, seguridad y rapidez de acceso. Guarde las llaves a la vista u ocultas en uno o más armarios de seguridad. Añada tiras adicionales de una en una, a medida que lo necesite.

La seguridad es lo que más importa.

Una solución flexible y fácil de instalar para sus armarios de seguridad.


Fácil montaje en armarios clasificadores.

Amplíe su sistema de tiras guardallaves en uno o más armarios clasificadores y, al mismo tiempo, asegure sus llaves frente a robos e incendios. Fácil instalación, fácil manejo de llaves y máxima visibilidad de cada llave.



Montaje directo en la pared

Con la tira guardallaves KeyRack montada directamente en la pared conseguirá una visibilidad garantizada y un rápido acceso a todas las llaves. Puede combinar libremente tiras bloqueables/no bloqueables y ampliar fácilmente el sistema a la medida de sus necesidades.



Una gama completa.

Una solución total, ampliable, transparente y bloqueable.

Comodidad de control y visibilidad, directamente desde el ordenador.

La aplicación KeyWin PC mantiene un registro de cada llave gracias a la clavija IntelliPin. Empareje la clavija IntelliPin y la llave y colóquelas en la tira de la pared o en un armario. Cada IntelliPin tiene una ID única, lo que significa que podrá identificar fácilmente la situación de cada llave a través del PC.



NUEVO

Elija entre lugares para llaves bloqueados y no bloqueados para aumentar la seguridad.

Todo en orden hasta el menor detalle.

Identificación

KeyRack reconoce e identifica cada clavija individual. Un LED integrado en la tira guardallaves muestra además qué llaves están disponibles con determinados derechos de usuario.

Clavija inteligente

Aunque las clavijas IntelliPin no sean inteligentes, cada una tiene una identidad única que abre el camino a todas las posibilidades.



Clavija bloqueable/no bloqueable

IntelliPin se presenta en dos versiones: las clavijas no bloqueables disparan una alarma si la llave se retira sin la debida autorización previa a través del software KeyWin; las clavijas bloqueables van más allá y bloquean físicamente el conjunto llave/clavija en la tira. Ambas versiones garantizan la seguridad y la visibilidad de todas las llaves.

KEYWIN5 – Fácil e inteligente.

El software KeyWin 5 solo consta de tres vistas: Administration (Administración), Event log (Registro de eventos) y Settings (Configuración). Cada una está optimizada para simplificar la gestión diaria de sus llaves.

Administration

Le ofrece una visión rápida y, además, la función de búsqueda inteligente permite encontrar con facilidad el usuario o la llave correctos. Al hacer clic en una llave, verá instantáneamente qué usuario y qué grupos están conectados a ella. Lo mismo ocurre al hacer clic en un usuario o un grupo.



Añadir y gestionar usuarios, grupos y llaves es una tarea sencilla e intuitiva. Para conectar un usuario a una llave, basta con hacer clic en la llave y elegir "To Connect" (Conectar). A continuación se conectan los grupos y llaves a los que se desea que el usuario tenga acceso.

Event log

Todos los eventos quedan anotados en el registro, tanto desde el armario como desde KeyWin 5. Naturalmente, usted puede elegir lo que se va a ver. La función de búsqueda inteligente con selección y margen de tiempo permite obtener fácilmente la información correcta o crear un informe.

Todas las alarmas aparecen en rojo en el registro y en la ficha Event log (Registro de eventos). Las indicaciones de alarma se obtienen de forma instantánea y se puede ver quién o qué ha causado la alarma.



Settings

La configuración permite instalar un nuevo armario, añadir un nuevo administrador o hacer ajustes más avanzados como el idioma, el número de caracteres válidos en los códigos, hacer copias de seguridad y ajustes de comunicación, etc.








Siempre actualizado

KeyWin5 funciona bajo licencia: esto significa que siempre estará actualizado según la última versión. Tan pronto hay una nueva versión disponible, KeyWin le preguntará si desea instalarla.

KeyWin también está disponible como aplicación web, lo que le brinda la posibilidad de acceder al programa de control incluso desde un ordenador en el que no esté instalado el software.





Contacto

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros o con uno de nuestros distribuidores. Encontrará más información y datos de contacto del distribuidor más cercano en www.creone.com.

Creone AB

Tel.: +46 (0) 140 38 61 80

Fax: +46 (0) 140 38 61 89

Correo electrónico: mailbox@creone.com

Dirección de la oficina: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Suecia

Dirección postal: Box 148, S-573 22 Tranås, Suecia

Distribuidores